

Cortina de Baño, conforme a la ADA



- Diseño patentado que incluye: pesas en la parte inferior de la cortina, un borde de 4" y lados equipados con Velcro que sellan la cortina a la pared, previniendo que el agua se salga del área de la ducha.
- La capa protectora Super Bio Stat es resistente al moho, a las bacterias y al desgaste.
- Las cortinas han pasado las pruebas de los reglamentos de seguridad contra incendios.

IPC.1781/REV.5

Inprocorp.com • 800.222.5556 • 262.679.9010
Sede Mundial S80 W18766 Apollo Drive, Muskego, WI 53150 USA

CLICKEZE® •
PRIVACY SYSTEMS
A DIVISION OF INPRO®

Cortina de Baño, conforme a la ADA

Especificaciones Sugeridas

PARTE 1 - GENERAL

1.01 RESUMEN

A. Cortinas de Baño

1.02 LA SECCIÓN INCLUYE

A. Cortina de Baño Contra Agua

1.03 REFERENCIAS

A. Asociación Nacional de Protección de Incendios (NFPA, por sus siglas en inglés)

1.04 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

A. Requisitos de Desempeño: Proveer cortinas de baño que cumplan con los siguientes requisitos de las agencias reguladoras y del control de calidad de Clickeze®, InPro Corporation.

1. Características contra incendios: Proveer cortinas que cumplan con el reglamento 701 de la NFPA y con las Pruebas Contra Incendios para Textiles y Capas Protectoras.

1.05 DOCUMENTOS

A. Información del Producto: Información impresa del producto provista por el fabricante para cada tipo de cortina de baño especificado.

B. Muestras de Tela: Tarjetas de muestras para ilustrar el color y la textura de la tela.

C. Instrucciones de Cuidado del Fabricante:

Instrucciones de cuidado impresas para cada cortina.

1.06 ENTREGA, ALMACENAJE Y MANEJO

A. Entregar los materiales en la obra en sus empaques sellados de fábrica.

B. Inspeccionar los materiales a su llegada al lugar para asegurar que los productos especificados hayan sido recibidos.

C. Almacenar en sus empaques originales en un lugar climatizado alejados de la luz solar directa.

1.07 CONDICIONES DEL PROYECTO

A. Requisitos Medioambientales: Los productos deben ser instalados en un área interior climatizada.

1.08 GARANTÍA

A. Garantía limitada estándar de por vida de Clickeze® contra defectos de fabricación y del material.

PARTE 2 - PRODUCTOS

2.01 FABRICANTE

A. Fabricante Aceptado de Clickeze®, InPro Corp.
PO Box 406 Muskego, WI 53150 EE.UU.

Teléfono: 800-222-5556

Fax: 888.715.8407, www.inprocorp.com

B. Substituciones: No permitidas.

C. Suministrar todas las cortinas de privacidad desde una sola fuente.

2.02 MATERIALES

A. Cortina de Baño, conforme a la ADA

1. Material de Vinilo: Proveer una cortina de alta resistencia, calibre 13 de grosor, antibacterial, resistente a las llamas, de vinilo antimicrobiano, impermeable, resistente al desgaste, restregable y que no destiña.

2.03 ACABADO Y COLOR

A. Cortina de Baño de Vinilo: Material opaco selecto en colores sólidos o estampado, o vinilo translúcido de la selección estándar del fabricante.

2.04 FABRICACIÓN

A. Protector de Baño

1. Ancho: Fabricar una Cortina de Ducha, conforme a la ADA, de una pieza y un ancho que sea del próximo incremento de 6".

2. Altura: La altura será medida desde la parte inferior de los ganchos o argollas de la cortina hasta el piso.

3. Borde Superior: Incluye arandelas niqueladas de 4 onzas, a 3-1/2" de cada extremo y a 6" del centro para los portadores. El ruedo superior de la cortina, conforme a la ADA, tiene un refuerzo triple sobre cinta de nylon para aguantar el desgaste.

4. Embalse de Agua: Proveer una esquina angulada de 3" para lograr un embalse de 3".

5. Costuras: La Cortina de Baño no debe tener costuras y viene con bordes higiénicos laterales e inferiores, resistentes a la suciedad. El hilo es de nylon y poliuretano triplemente trenzado.

6. Velcro: Proveer Velcro de 4" x 3" que cierre por un lado. Cada lado de la cortina deberá tener tres rectángulos de Velcro cosidos a 1" por debajo del borde superior, a 2" sobre el bolsillo con pesas y a 36" por encima de la parte inferior de la cortina.

7. Pesas: Proveer cortinas con una cinta adhesiva con pesas cosida por dentro del ruedo inferior. Pesas por yarda - 22.

PARTE 3 - EJECUCIÓN

3.01 RECONOCIMIENTO

A. Reconocimiento de las áreas y condiciones en la que los sistemas de privacidad serán instalados.

1. Completar todas las operaciones de acabado, incluyendo pintado, antes de iniciar la instalación de los sistemas de rieles para privacidad.

2. Verificar que las superficies y los soportes del techo estén listos para la instalación.

3.02 PREPARACIÓN

A. General: Antes de la instalación, limpiar el sustrato para remover polvo, residuos y partículas sueltas.

3.03 INSTALACIÓN

1. Instalar el riel de la cortina, segura y firmemente, siguiendo la línea del techo o se puede utilizar el cortinero existente.

2. Deslizar los portadores en el riel o se pueden utilizar los ganchos de cortina existentes.

3. Instalar las tapas o el dispositivo de tope en donde sea necesario.

4. Sujetar o suspender el riel en el sistema del techo. Instalar con sujetadores mecánicos o clips para techo.

5. Instalar las cortinas en los portadores asegurando dejar una operación suave.

6. Posicionar el borde de la cortina contra la pared manteniéndolo a plomo y alineado con el riel.

Marque la posición de cada almohadilla de Velcro. Dentro del área marcada, aplique un hilo continuo de 1/8" x 3/16" (aprox.) del sellante transparente Dow-Corning 732 en forma de rectángulo. (Ilustración: el hilo del adhesivo, en forma rectangular, está a 1/8" del perímetro del Velcro)

Remueva el forro protector del Velcro. Presione el Velcro a la pared. Asegúrese que el Velcro quede liso, puede alisarlo con su mano. Deje que el sellante seque por 24 horas antes de que tenga contacto con el agua y antes de cerrarlo con el otro lado del Velcro.

7. Para llegar al compartimento de la ducha retire el Velcro deslizando los dedos dentro del bolsillo del Velcro en la cortina.

3.04 LIMPIEZA

A. Al completar la instalación, remover residuos y limpiar las superficies de acuerdo con las instrucciones de limpieza y mantenimiento de Clickeze.